



*Carburetor
Replacement Parts*

**MA-3A, MA-3PA,
MA-3SPA, MA-4SPA**

Assemblies

Part No.	Description	10-2971P	10-3103-1	10-3565-1	10-3678-12	10-3678-32	10-4233	10-4240	10-4252	10-4457	10-4894	10-4895	10-4910	10-4953	10-4978-1	10-5009	10-5050	10-5062	10-5082	10-5135	10-5142	10-5199	10-5217	10-5220	10-5257	10-5267
CF12-B57	Lever - Throttle, Serrated	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
CF13-1519	Throttle Shaft & Stop Assembly		•											•							•					
CF13-1520	Throttle Shaft & Stop Assembly	•		•			•	•	•	•	•				•		•				•		•	•	•	
CF13-1521	Throttle Shaft & Stop Assembly				•	•							•			•				•						
CF13-1531	Throttle Shaft & Stop Assembly											•														
CF14-172	Valve - Throttle		•				•							•	•		•				•	•		•	•	•
CF14-190	Valve - Throttle				•	•							•			•				•			•			
CF15-42	Screw - Throttle Adjusting	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF15-58	Screw - Throttle Valve	•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•		•		•		•	•		•	•	•
CF15-223	Screw - Idle Drill Plug	•			•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
CF15-483	Screw - Throttle Valve				•	•							•			•			•				•			
CF15-A1	Screw - Pump Lever Pin	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
CF15-B107	Screw - Power Jet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF15-B108	Screw - Mixture Control Lever	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-222	Gasket - Nozzle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-224	Gasket - Float Valve Seat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-A16	Gasket - Bowl Vent Strainer Housing	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
CF16-A28	Gasket - Pump Discharge Check Valve	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
CF16-A36	Gasket - Fuel Inlet and Strainer Assy.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
CF16-A107	Gasket - Power Jet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-B45	Gasket - Pump Discharge Check Valve Assy	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
CF16-B75	Gasket - Throttle Body to Bowl	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•

MA-3A, MA-3PA, MA-3SPA, MA-4SPA

Assemblies

Part No.	Description	10-2971P	10-3103-1	10-3565-1	10-3678-12	10-3678-32	10-4233	10-4240	10-4252	10-4457	10-4894	10-4895	10-4910	10-4953	10-4978-1	10-5009	10-5050	10-5062	10-5082	10-5135	10-5142	10-5199	10-5217	10-5220	10-5257	10-5267
CF16-B85	Gasket - Throttle Body to Bowl		•											•								•				
CF17-372	Pump - Rod Connecting				•	•							•			•		•		•			•			
CF17-383	Pump - Rod Connecting	•		•			•	•	•	•	•	•			•		•		•		•			•	•	•
CF24-262	Spring - Throttle Adjusting Screw	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF24-487	Spring - Throttle Opening		•											•								•				
CF24-A10	Spring - Throttle Opening	•		•	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
CF24-A56	Spring - Idle Adjustment Screw				•	•							•		•		•		•				•			
CF32-32	Shaft - Float Lever	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF36-540	Pump Discharge Check Valve Assy.	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
CF44-49	Packing - Pump Stem	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
CF44-223	Packing - "O" Ring	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF60-260	Bushing - Throttle Shaft	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF78-121	Washer - Pump Inlet Strainer Hsg. Screw	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
CF78-388	Washer - Pump Stem Packing Retainer	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
CF78-A109	Washer - Mixture Control Lever Screw	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF78-A110	Washer - Throttle Body to Bowl Screw	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF81-311	Nut - Lock, Throttle Lever	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF82-11	Pin - Cotter, Float Lever Shaft & Pump Link	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF82-14	Pin - Cotter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF99-8	Plug - Bowl Drain	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF99-34	Plug - Pump Discharge Check Valve	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
CF155-226	Lever - Pump				•	•							•			•		•		•			•			
CF155-307	Lever - Pump	•		•			•	•	•	•	•	•			•		•		•		•			•	•	•
CF194-581	Pump Plunger Assy.				•	•							•			•		•		•			•			
CF194-593	Pump Plunger Assy.	•		•			•	•	•	•	•	•			•		•		•		•			•	•	•
CF221-76	Housing - Pump Inlet Strainer	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
CF233-615	Float Valve, Seal & Gasket Assy.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF666-915	Float Kit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•